Einsetzen des Rotors

Bitte beachten Sie, dass die Distanz zur Umkehrung der magnetischen Kraft an die Anschlagswand / von der Anschlagswand weg nur 2 mm beträgt. Deshalb raten wir, den Rotor in der gezeigten Form in das Magnetfeld einzusetzen.




1



2



3



4